MANUAL DE INSTRUÇÕES

SISTEMA LT-WI-FI
LED RGB

VERSÃO 1.0 SETEMBRO/2019

1. CARACTERÍSTICAS

O LT-Wi-Fi LED RGB transmite dados para uma plataforma em nuvem através do Wi-Fi Router, permitindo ao usuário controlar remotamente todos os aparelhos conectados através do aplicativo móvel **EWeLink**, de qualquer lugar e a qualquer hora. Características: diversas opção de controle. Fácil instalação e manuseio.

2. ESPECIFICAÇÕES

- Tensão entrada: AC 100-240V 50/60Hz 2.8A Máximo
- Tensão saída: DC 12V 10A (RGB)
- Padrão sem fio: 802.11 b / g / n e 2.4GHz
- Material do gabinete: ABS retardante de fogo
- Dimensão: 170 X 145 X 90 (mm)
- Temperatura de operação (recomendada): 0ºC-40ºC
- Umidade operacional: 5% -90% RH, sem condensação

3. CONTROLE REMOTO



Atenção - Tirar a proteção de plástico da bateria para ativar o controle remoto.
Bateria - CR2025

CONTROLE REMOTO IR

4. CONFIGURAÇÃO WI-FI

1 - Baixe o aplicativo eWeLink. Ele pode ser encontrado tanto na AppStore para iOS como na Google PlayStore para Android.
Obs.: Ler os termos para utilização do aplicativo.

eWeLink

GET IT ON Google Play

Disponível na App Store

2 - Na tela inicial do aplicativo você verá opções de login. Clique no botão "Register" para criar uma nova conta ou faça login pelo Facebook.



3 - Na tela principal do aplicativo clique no botão **"+"** para adicionar um novo dispositivo.





APERTE O BOTÃO POR 5 SEGUNDOS

4 - Ligue os fios da rede elétrica na entrada Input, ligue a carga a ser acionada na saída output. Ao ligar o LT-Wi-Fi LED RGB na rede elétrica os LEDs da piscina devem piscar a cada 2 segundos, isso indica que o controlador está funcionando. Para conectar o LT-Wi-Fi LED RGB ao aplicativo, pressione o botão do controle remoto (ON) por 5 segundos, assim ele entra em modo de emparelhamento.
Após apertar o botão por 5 segundos o LED piscará bem rápido indicando que está em modo emparelhamento, pronto para conectar ao aplicativo.
Atenção - Tanto o local de configuração ou o local instalado precisa ter sinal Wi-Fi.

5 - Então você verá instruções para conexão.



6 - Clique em Next, se o dispositivo já estiver em modo emparelhamento.
Na tela seguinte você deve colocar as credenciais da rede Wi-Fi, nome e senha, na qual o relé irá estar conectado.



7 - Clique em Next e o aplicativo irá iniciar a conexão do LT- Wi-Fi LED RGB com a rede Wi-Fi.



8 - Na tela seguinte você pode dar um nome ao seu dispositivo.



9 - Clique em Complete Add. Agora seu dispositivo está configurado para ser controlado pelo aplicativo. Clique no botão liga/desliga para controlar o relé.



10 - Clique no Nome do dispositivo para abrir mais opções.

5. RECURSOS DO CONTROLADOR

- 16 Mil cores
- Efeito musical, leds sincronizado com a musica
- Permite tirar foto de qualquer cor e reproduzir nos leds
- Temporizadores programados / de contagem regressiva
- Controle de compartilhamento
- Controle remoto IR (INFRAVERMELHO)
- Funciona com Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap
- Funciona com o Google Home, Google Nest

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA



Obs.: O local onde for instalado tem que ter sinal Wi-Fi.

Atenção!

O disjuntor e os leds não acompanham o produto, devem ser comprados separadamente.

TABELA DE CORES - CABO 4X26 AWG	
CABO (VIAS):	**LED:**
AMARELO	COMUM (COM) + 12V
LARANJA	AZUL (B)
MARROM	VERDE (G)
VERMELHO	VERMELHO (R)

7. TERMO DE GARANTIA

O Termo de Garantia do fabricante assegura ao proprietário de seus equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, garantia de 1 (um) ano, nos seguintes termos:

1 - A garantia cobre todo e qualquer defeito de fabricação.

2 - O período de garantia inicia na data de emissão da nota fiscal.

3 - Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados em reparos e defeitos ocorridos em uso normal serão gratuitos.

4 - Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as notas fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa fábrica em São Paulo. O endereço da Light Tech Iluminação encontra-se ao final deste manual.

5 - Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário.

6 - A garantia será automaticamente suspensa caso sejam introduzidas modificações nos equipamentos por pessoal não autorizado pela Light Tech Iluminação, defeitos causados por choques mecânicos, exposição a condições impróprias para o uso ou violações no produto.

7 - A Light Tech Iluminação exime-se de quaisquer ônus referentes a reparos ou substituições não autorizadas em virtude de falhas provocadas por agentes externos aos equipamentos, pelo uso indevido dos mesmos, bem como resultantes de caso fortuito ou por força maior.

8 - A Light Tech Iluminação garante o pleno funcionamento dos equipamentos descritos neste manual bem como todas as operações existentes.

Caso tenha algum problema com a utilização de nossos equipamentos, dúvidas, reclamações ou sugestões, por favor entre em contato conosco através do telefone (11) 5572-1554.

Light Tech Light Iluminação Eireli
Rua Maestro Callia, 77 - Vila Mariana - SP
CEP: 04012-100
Fone: (11) 5572-1554
Site: www.lighttech.com.br